

# 长城腾翼

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车效果图

### 适用车型：

腾翼C30 2010款  
1.5 手动舒适型  
1.5 手动豪华型  
1.5 手动精英型  
1.5 CVT舒适型  
1.5 CVT豪华型  
1.5 CVT精英型

### 升級改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升級改装前需准备的工具



04 撬松并取下驾驶位中控台面板，注意扣位



05 撬松并取下副驾驶位中控台面板，注意扣位



06 用撬刀撬松并取下空调面板，拔出后端连接插头



07 使用螺钉套筒取下固定主机四颗螺钉，拔出主机连接线后取出主机



08 撬松并取出乘客安全带指示灯，拔出后面插头



09 撬松并取出时间指示模块，拔出后面插头



10 用十字螺丝刀取下乘客安全带指示灯后面的螺钉



11 用十字螺丝刀取下时间指示模块后面的螺钉



12 取下固定仪表板的3颗螺钉，并拔出后面的连接插头



13 用十字螺丝刀取下固定储物盒的4颗螺钉



14 将导航显示屏用上一步拆下的四颗螺钉固定



15 将连接主机与显示屏的线材按照图示穿到主机位置



16 把屏连接线插头与显示屏连接



17 将原车仪表盘后面2处插座连接好，轻轻将仪表盘推入原位



18 将屏连接线与主机连接



19 连接主机后端电源线、天线、AV线束，将USB尾线放到副驾驶位前储物盒中，并通电检查主机状态



20 用螺丝刀固定好主机四颗螺钉



21 用十字螺丝刀固定好乘客安全带指示灯后面的螺钉



22 用十字螺丝刀固定好时间指示模块后面的螺钉



23 固定好仪表盘下面的3颗螺钉



24 连接乘客安全带指示灯插座，并装配好



25 连接时间指示模块插座，并装配好



26 连接空调面板后面插座，并装好空调面板



27 装好副驾驶位中控台面板



28 装好驾驶位中空台面板



29 导航装配完毕后效果

★ 注意：

SD卡插槽位于主机面壳下端，GPS导航卡插槽位于显示屏左侧，  
插拔时请注意核对。