

# 丰田RAV4

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车CD机

适用车型：

丰田RAV4

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为了避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响的各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。



04 用毛巾把换挡手柄盖好，以防止刮花，用胶刀把主机右侧板拆下

02 适配车型

05 拔下接线

03 升级改装前需准备的工具

06 拆下左侧板，并拔下接线



07 用套筒或扳手拆下左侧固定支架的两螺丝



08 拆下右侧两螺丝



09 拆出主机，注意拆下和出风处扣位；拔下尾部连接线



10 拆下后效果



11 把原车主机上两侧的支架拆下来



12 装配到DVD导航机上



13 把原车CD机上的扣子取下装到DVD导航机上



14 把DVD导航机包装附件的转接线装到DVD导航机上



15 把导航天线在车上装好后，把转接头引到中控位，和DVD导航机对接好后，再把上图示的三个插头和转接线对接，然后再把收音天线接到DVD导航机上



16 转接线和收音线对接好后，把USB线引到储物箱，再把主机装到车上，注意理好线



17 装好主机固定螺丝后，再把两侧边装饰板装好，注意要对接插头



18 DVD导航装配好之后的效果图