



01 原车CD效果图

适用车型：
江淮和悦

02 适配车型

升级改造前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改造。

03 升级改造前需准备的工具



04 插入胶刀，撬开图示位置



05 撬开图示位置



06 撬开图示位置



07 将整个空调面板撬松，确定扣位都撬开



08 将整个空调面板向后拖出



09 拖开后效果图



10 拔掉空调线



11 拆下面小面板



12 插入胶刀



13 上面插入胶刀，然后撬开



14 撬开小面板



15 拆下面板



16 拔线



17 拆掉上下位置，固定螺丝（共4颗）



18 拖出主机



19 拆原车固定胶扣，然后装到本公司导航机器上，左右各一颗



20 将原画左右固定支架拆下来，装到本公司导航机器上面，参照附件安装指导文件



21 接好电源线、GPS天线、收音天线



22 将机器装到车上



23 打固定螺丝，左右各一颗



24 打下面固定螺丝，左右各一颗



25 插小面板线材装回小面板



26 装回空调面板



27 装好后效果图