



01 安装专用导航前效果

适用车型：

和悦RS 2010款 1.8L标准型  
和悦RS 2010款 1.8L舒适型  
和悦RS 2010款 1.8L豪华型  
和悦RS 2010款 1.8L尊逸型

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响的各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。



04 取下空调出风口，拔出后端插座



05 取下空调控制面板，拔出后端插座



06 取掉固定主机的四颗螺钉



07 取下原车两侧塑胶扣



08 装到专用主机对应螺丝位



09 将转接线与原车电源线连接



10 如图连接主机尾部各线束，并将USB线及导航天线整理好



11 锁紧四颗固定螺钉



12 装好空调出风口，并连接后端插座



13 装好空调控制面板，并连接后端插座



14 导航装配完毕后效果