

海马福美来3代

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD

适用车型：

海马福美来3代 1.6L手动舒适型
海马福美来3代 1.6L手动豪华型
海马福美来3代 1.6L自动舒适型
海马福美来3代 1.6L自动豪华型

02 适配车型

升级改装前需准备的工具如下：

a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响的各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

03 升级改装需准备的工具



04 从档位盖板开始撬开



05 拆下档位盖板



06 拆下右边装饰条的螺丝



07 拆下右边装饰条



08 拆下左边装饰条



09 拆下固定空调面板和点烟器板的螺丝



10 拆下点烟器板



11 拆下空调面板



12 拆下下边两个固定CD的螺丝



13 撬松出风口盖板



14 拆下出风口盖板



15 拔下应急灯开关的插头



16 拆下上边两个固定CD的螺丝



17 拆下原车CD



18 拆下两个固定出风口的螺丝



19 剪掉横梁和出风口的两个耳朵



20 拆下原车CD的安装支架和卡子装在DVD导航上



21 插上附件中的线



22 插上电源线插



23 接上空调线和方控线



24 插上原车的USB引出线



25 接上GPS天线和收音天线



26 整理好线束，将DVD导航装上



27 固定上面两个固定DVD的螺丝



28 固定下面两个固定DVD的螺丝



29 装上出风口盖板



30 装上空调面板和点烟器板并打上螺丝



31 装上左边装饰条



32 装上下右边装饰条并打上螺丝



33 装上档位盖板



34 装好后效果