

起亚K5

专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：
起亚K5系列

升级改装前需准备的工具如下：
a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
c. 大毛巾：为了避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响的各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。



04 按箭头所示方向撬起并取下方向盘左侧的盖板



05 取下左侧所示三颗螺丝以及方向盘下盖板上的两颗螺丝；再取下方向盘下盖板



06 取下图中所示螺丝，再取下仪表盘左侧的小装饰条



07 按图中所示撬起并取下中控台上的装饰条



08 取下仪表盘左右两侧5颗螺丝，再向外拉出仪表面板（拉出少许就可以了，不需取下）



09 取下中控台装饰条下面的9颗螺丝，再取出空调控制面板



10 取下原车CD面板下面的两颗固定螺丝，再取下原车CD面板



11 取下原车CD的四颗固定螺丝



12 双手向外用力取出原车CD主机，拔出原车CD主机尾线



13 拆下原车CD面板上的出风口和面板固定扣，并将其装在起亚K5专用导航仪面板上



14 将起亚K5专用机所配的专用线材与原车插头对接，并将专用线上的USB头与专用机尾部USB座连接



15 连接导航、收音天线；连接主机电源、音响连接线及AV线束



16 拆掉主机顶部的两颗机芯保护螺丝，将起亚K5专用机推入原车CD主机固定位，通电测试主机



17 打上螺丝固定主机并参照拆机步骤依次装好空调控制面板、仪表面板、仪表盘左侧的小装饰条、方向盘下盖板、方向盘左侧盖板以及中控台装饰条



18 起亚K5专用机安装后的效果图