

三菱翼神

专用影音导航系统安装指导



01 原车CD机效果图

适用车型：
三菱翼神

升级改装前需准备的工具如下：

- a. 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- b. 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- c. 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- d. 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

02 适配车型

03 升级改装前需准备的工具



04 取下副驾储物盒，拧下此处的螺钉



05 拔出此处的装饰板



06 拧下此处的螺钉



07 掰开银色装饰条最右边的卡扣



08 依次掰开装饰条背面卡扣



09 取下银色装饰条



10 掰开CD面板下侧的卡扣



11 撬开CD面板上部右侧的卡扣



12 撬开CD面板上部左侧的卡扣



13 取下原车的CD面板



14 拔出应急灯按钮背面的线束



15 取出CD面板两侧的空调出风口



16 取出CD面板背面的塑胶卡扣



17 拧下应急灯面板的螺钉



18 拔出应急灯面板的FPC排线



19 拧下CD机的固定螺钉



20 拔出CD机背面的线束和收音天线



21 将空调出风口和卡扣分别装在本机的面板上



22 将原车的故障灯面板固定在本机面板上



23 将本机尾部的USB线束穿入，放置在副驾储物盒



24 将GPS、收音天线、电源线束等插入主机背面



25 将本机装入原车，通电测试各项功能



26 依次装回银色装饰条和右侧的装饰板



27 本机装好后的效果图