

# 马自达2

## 专用影音导航系统安装指导



01 原车音响效果图

适用车型：  
马自达2

02 适配车型

升级改装前需准备的工具如下：

- 胶刀：用于拆卸原车中控台的面板。
- 套筒扳手、十字批、一字批：用于拆卸固定主机的螺丝。
- 大毛巾：为避免拆装过程中刮花原车的中控台、仪表盘等，在整个拆装过程中必需用毛巾盖住容易刮花的部位。
- 手套：避免手上的油污弄脏原车内饰。

注意：在拆卸原车音响前必须检测原车音响和各项功能，确保原车音响无任何问题再进行升级改装。

03 升级改装前需准备的工具



04 把储物盒拆掉



05 用套筒把原车CD主机上的右侧边固定螺丝取下，(箭头所指内部)



06 用胶刀把中控右侧小盖胶钉撬开



07 把中控右侧小盖并取下



08 用胶刀把中控左侧小盖胶钉撬开后并取下



09 用胶刀撬松挡位盖后将其取下



10 把中控大盖左右两侧一颗螺丝拆掉



11 将中控大盖用手拆下



12 把CD主机固定面板上的两颗螺丝取下，撬松后取出



13 把原车面壳上的报警开关及6个白色扣拆下并装在专用导航上



14 安装专用导航DVD，插好所有的端口线(报警开关线、USB转接线、电源线、方控、GPS线等)，调试OK



15 把专用主机装入卡扣套好并固定好两颗螺丝



16 依序分别把中控大盖、左右侧盖、档位上盖、储物盒，装回原位



17 依序分别把中控大盖、左右侧盖、档位上盖、储物盒，装回原位



18 装好后效果